



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SCALDASALVIETTE ELETTRICI: WITHOUT (VERSIONE ELETTRICA MINI)

Installazione staffe e scaldasalviette a muro



ATTENZIONE:

Non installare le staffe nello spazio libero.
Rischio di scivolamento.

L'utilizzo di prolunghe per le staffe non fornite dalla nostra azienda è vietato e causa il decadimento della garanzia.

Il fissaggio a muro del radiatore deve essere fatto da un impiantista qualificato.

The heating element must be installed by qualified personnel.

Fissare a muro l'attacco a muro (1) utilizzando un tassello e viti o un sistema di ancoraggio idoneo al tipo di muro esistente.

Fix the wall intake using a tile or an anchoring system suitable for the type of existing wall.

Inserire le due chele (2) sul collettore (3) la chela con il gancio di sicurezza va' installata nella parte interna del radiatore con il gancio di sicurezza a contatto sulla parte inferiore dei tubi orizzontali, serrare la vite m5 con un serraggio di 6,4 NM. Controllare periodicamente il serraggio della vite m5.

Inserire le chele nel cilindro fissato a muro e chiudere bene il grano M5 (4).

Insert the two claws (2) on the manifold (3) the claw with the safety hook should be installed on the inside of the radiator with the safety hook in contact on the bottom of the horizontal pipes, tighten the m5 screw with a tightening of 6.4 NM. Check the tightness of the m5 screw periodically.

Insert the claws into the wall-fixed cylinder and tightly close the M5 grub screw (4).

Assicurarsi che il radiatore sia ben fissato.

Make sure that the radiator is properly/firmly fixed.

Attenzione, non arrampicarsi sul radiatore per nessun motivo, evitare di sovraccaricarlo.

Attention, do not climb on the radiator for any reason, avoid overloading it.

Nei radiatori elettrici sono normalmente previsti quattro attacchi a muro.

The electric radiator is provided with 4 wall intakes.

L'imballo inoltre contiene:

- Staffe di fissaggio a muro verniciate a polveri poliestere dello stesso colore dello scadasalviette
- Manuale d'installazione, uso e manutenzione

L'imballo non contiene le viti e i tasselli di fissaggio, in quanto è responsabilità dell'installatore utilizzare viti e tasselli di fissaggio adeguati a seconda del muro esistente.

ITALIANO (IT)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il radiatore scalda salviette in oggetto è un apparecchio avente le seguenti caratteristiche elettriche:

- Tensione alimentazione 220-240V 50/60Hz, 1ph
- Isolamento: CLASSE II
- Grado di protezione IP44
- Lunghezza cavo elettrico 1200 mm

L'associazione tra resistenza elettrica e il modello del radiatore, permette di avere una temperatura superficiale dello stesso non superiore a 70°C circa.

Il radiatore scalda salviette in oggetto viene caricato in fabbrica con una quantità di liquido speciale per ottimizzare la trasmissione del calore. Per questo motivo, nel caso che il liquido speciale fuoriesca dal radiatore, la riparazione deve essere effettuata solo tramite la ditta produttrice. e vietata qualsiasi manomissione, comel'aggiunta di liquido che ne fa'decadere immediatamente la garanzia.

CARATTERISTICHE TECNICHE RESISTENZA

Il termostato può lavorare esclusivamente in coppia con una resistenza elettrica appositamente predisposta, dotata di sicurezze per limitare eccessi di temperatura e rendere sicuro il sistema qualora intervenissero fattori anomali (vd. avvertenze).

INSTALLAZIONE SCALDASALVIETTE

Fissare alla parete lo scaldasalviette in oggetto secondo le Istruzioni del montaggio illustrate nel foglio allegato. L'installazione dello scaldasalviette deve essere effettuata da una ditta specializzata con l'osservanza della normativa vigente. In particolare nell'installazione del radiatore devono essere osservate le direttive CEI 64-8/7 edizione in vigore.

Le staffe e gli altri dispositivi di ancoraggio sono pensati per sostenere il peso del radiatore, ma deve essere cura dell'installatore valutare la tenuta dell'installazione in base alla tipologia di muro presente.

Lo scaldasalviette deve essere installato solo con alimentazione a 230V 50Hz

L'alimentazione elettrica deve avvenire attraverso un interruttore onnipolare a monte dello scaldasalviette con separazione tra i contatti di almeno 3 mm. E' obbligatorio l'installazione di un dispositivo differenziale di protezione ad alta sensibilita' sulla linea di alimentazione dello scaldasalviette.

In caso di installazione in prossimità di vasche o docce, l'apparecchio deve essere installato in modo che interruttori e altri comandi non possano essere raggiunti dalla persona che sta usando la vasca o la doccia. (vedi Fig. A) QUINDI POSSONO SOLO ESSERE INSTALLATI IN ZONA 3.(vedi Fig.A)

Il radiatore non deve essere installato immediatamente sotto una presa di corrente fissa.

Il cavo di alimentazione elettrico deve essere tassativamente collegato all'alimentazione tramite una scatola di derivazione (non fornita) posizionata a 25 cm dal pavimento e almeno a 15 cm dallo scaldasalviette sul lato destro(FIGURA C) senza l'uso di una spina elettrica.

Nel fissare alla parete il radiatore scaldasalviette in oggetto porre particolare attenzione a non danneggiare il termostato elettronico ed il cavo elettrico di collegamento.

Si raccomanda di installare questo scaldasalviette in modo che il tubo scaldante più basso sia almeno all'altezza di 600 mm dal suolo per evitare rischi di scottature ai bambini più piccoli.

Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato rispettando la tensione indicata sull'etichetta sul radiatore.


Il morsetto da utilizzare per i collegamenti deve essere conforme alla EN60990 e deve accettare cavi da 0.75 a 1.5 mm² e devono essere contenuti in una scatola di derivazione IP44.

Per i collegamenti rispettare i colori convenzionali:

- blu o grigio: neutro
- marrone: fase
- nero: filo pilota

COLLEGAMENTO CON IL FILO PILOTA:


L'apparecchio è dotato di un filo pilota che consente di collegarlo a un'unità di controllo esterno tramite il filo pilota (non fornita con l'apparecchio).



NOTA: Poiché il vostro apparecchio è dotato di un'unità di controllo elettronica integrata, la nostra responsabilità non può essere assunta se viene utilizzata con unità di controllo del filo pilota per interruzione della tensione di alimentazione. (consultare le istruzioni della vostra unità centrale).

COLLEGAMENTO SENZA FILO PILOTA.

ATTENZIONE: Se il filo pilota non è collegato, la sicurezza richiede che il filo pilota venga isolato. In nessun caso deve essere collegato a terra.



AVVERTENZE D'USO

Il radiatore va utilizzato solo per l'uso descritto nel manuale. In particolare, i bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non applicare al radiatore accessori diversi da quelli prescritti o consigliati dal produttore.

Collegare alla rete elettrica il radiatore solo dopo averlo fissato al muro.

I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sotto continua sorveglianza.

I bambini di età compresa fra 3 e 14 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza o conoscenze adatte, possono usare il radiatore, a condizione che quest'ultimo sia stato posizionato o installato nella posizione normale prevista ed abbiano ricevuto istruzioni e formazione su come utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e ne comprendano bene i potenziali pericoli.

I bambini di età inferiore a 14 anni non devono collegare la spina di alimentazione, né regolare né pulire l'apparecchio.

I bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza o conoscenze adatte, non devono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione ordinaria al radiatore.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- Dare alimentazione al controllo della resistenza scaldante prima di aver verificato la corretta installazione del termostato sul radiatore.
- Tagliare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio
- Danneggiare il cavo elettrico di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato la riparazione o la sostituzione della resistenza elettrica completa deve essere effettuata direttamente dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica.

ATTENZIONE:

- DURANTE IL FUNZIONAMENTO, LO SCALDASALVIETTE PRESENTA SUPERFICI CALDE ED ALCUNE PARTI POSSONO DIVENTARE MOLTO CALDE E PROVOCARE BRUCIATURE SE NON SI PRESTA PARTICOLARE ATTENZIONE. Una particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla presenza di bambini e persone vulnerabili"
- Durante il funzionamento è normale che i due ultimi tubi in basso ed il primo dall'alto rimangano tiepidi.
- Sul radiatore possono essere asciugati solamente tessuti lavati con acqua.
- Non impiegare prodotti corrosivi, abrasivi o solventi per la pulizia del radiatore e delle parti plastiche di contenimento delle parti elettriche.

FIGURA A




FIGURA B





FIGURA C



↑
SCALDASALVIETTE INSTALLABILI SOLTANTO IN ZONA 3

Garanzia :

----- garantisce i prodotti illustrati nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva **GARANZIE 1999/44/CE** e **2011/83/UE**, vigente nel paese in cui il cliente (consumatore) ha acquistato il prodotto con marchio -----.

La garanzia ----- non è comunque sostitutiva di quella prevista a norma di legge.

La **GARANZIA** decorre dalla data di acquisto comprovata da un documento con validità fiscale (fattura, ricevuta fiscale o scontrino di vendita) riportante l'indicazione del prodotto stesso.

In caso di difetti di materiale o lavorazione, ----- provvederà gratuitamente alla riparazione, sostituzione delle parti difettose o sostituzione dell'intero prodotto secondo quanto stabilito dalla Direttiva **GARANZIE 1999/44/CE**, rimanendo esclusa ogni altra forma di indennizzo tanto legale che convenzionale fatti salvi gli obblighi di legge.

L'eventuale sostituzione di componenti difettosi o di una parte dei suddetti prodotti, non prorogherà l'originario termine di garanzia.

La garanzia sulle parti sostituite cesserà pertanto unitamente allo scadere del periodo di garanzia inizialmente stabilito sul prodotto completo.

La **GARANZIA** non opera nel caso di:

- Mancato rispetto delle istruzioni e norme d'installazione riportate nel manuale a corredo del prodotto o nella documentazione tecnica;
- Mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione riportate nel manuale a corredo del prodotto e sulla documentazione tecnica;
- Danni al prodotto dovuti ad interventi da parte di personale non autorizzato o professionalmente non competente;
- Anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica;
- Malfunzionamento dovuto ad errato dimensionamento;
- Utilizzo di parti o ricambi non originali o non autorizzate da -----;
- Danni causati da incidenti, incendi, calamità naturali, sinistri in genere;
- Rottura verificatasi durante il trasporto.

Non sono ritenute in garanzia le parti del prodotto che, inviato per la riparazione alla sede ----- o presso un'altra sede autorizzata -----, subissero eventualmente danni durante il tragitto.

USO E MANUTENZIONE

Affinché possiate godere della bellezza e della funzionalità dei nostri caloriferi Vi consigliamo di seguire i seguenti consigli:

- Il calorifero non deve essere posizionato sopra la vasca da bagno, all'interno di una doccia, nei bagni turchi, nelle saune, in prossimità di piscine o in qualsiasi altro ambiente con condizioni di umidità particolarmente elevata fatta eccezione per i modelli in acciaio inox.
- Evitare il montaggio dei caloriferi nei laboratori in cui sarebbero esposti ad acidi o vapori acidi aggressivi, è sconsigliato anche il montaggio nelle immediate vicinanze del vaso(wc) o di orinatoio.
- Non si possono installare i caloriferi contro il soffitto o all'esterno come per esempio in serre o verande in quanto non soddisferebbero al bisogno.
- Dopo un primo riempimento i corpi scaldanti non debbono rimanere senza acqua e non devono essere svuotati periodicamente, questo evita la corrosione perforante del vs calorifero.
- Nel caso di utilizzo di inibitori di corrosione o di antigelo si deve tenere conto della loro compatibilità con i materiali che compongono i corpi scaldanti.
- Le operazioni di pulizia superficiale del calorifero devono essere effettuate con prodotti, né abrasivi né acidi, ma preferibilmente con panni morbidi inumiditi con acqua.
- I caloriferi e gli scaldasalviette possono essere usati per riscaldare, per mantenere calda la salvietta o per intiepidire i tessuti ma non per asciugare la biancheria.


I caloriferi e gli scaldasalviette non hanno bisogno di una grande manutenzione ma di semplici e piccoli accorgimenti. I caloriferi vanno puliti periodicamente utilizzando un panno morbido ed appena inumidito con acqua, è sconsigliato l'utilizzo di detergenti acidi e/o abrasivi in quanto possono rovinare la superficie verniciata e/o cromata del calorifero stesso.

Regolazione **SENZA** controllo della temperatura ambiente incorporato

Controllo di uno scaldasalviette elettrico tramite cronotermostato

A seguito della richiesta da parte del cronotermostato, viene alimentato lo scaldasalviette elettrico

Cronotermostato



Importante:

Questo prodotto è progettato per l'impiego come scaldasalviette.

Se il prodotto ha una potenza maggiore di 500 watt ed è impiegato anche come fonte di calore per la stanza in cui è installato, deve essere controllato da un termostato che risponda ai requisiti del Regolamento Ecodesign (EU 2015/1188) .

Tale termostato normalmente ha una programmazione settimanale, con la funzione di avviamento adattabile e/o di rilevamento delle finestre aperte e/o di controllo a distanza (ad esempio: Cronotermostato Smarty 230 V, Cronotermostato a batteria da incasso, Cronotermostato Wi-Fi). Esso deve avere anche un basso assorbimento in modalità OFF e Stand-by.

E' responsabilità dell'installatore assicurare che sia installato il termostato corretto.